



Leitersprossenabdeckung Anleitung

Montage und Zuschnitt

Schnelle & einfache Installation

Leitersprossenabdeckungen sind sehr schnell und einfach zu montieren.

Unsere Abdeckungen sind nicht tragend und für eine schnelle und einfache Montage auf vorhandenen Leitersprossen konzipiert. Einzige Voraussetzung für die Montage ist ein sauberer Untergrund.

Empfohlene Installationsmethode - Kleben:

- Bestellen Sie die richtige Größe der rutschfesten Leitersprossenabdeckung
- Reinigen Sie die Sprossen der vorhandenen Leiter - und entfernen Sie Fett, Schmutz und lose Farbe
- Reinigen Sie die Sprossen der vorhandenen Leiter
- Tragen Sie den Klebstoff auf die Rückseite der Leitersprossenabdeckung auf.
- Drücken Sie die Abdeckung auf die Sprossen
- Schieben Sie es sofort in die richtige Position



Leitersprossenabdeckungen können mit einem Orbitalschneider mit Diamantklinge auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Das Schneiden sollte nur im Freien erfolgen, wo Staubabsaugung oder geeignete Belüftung vorhanden sind und die entsprechende Schutzausrüstung getragen werden sollte. Eine Stichsäge kann zum Zuschneiden oder für Gelegenheiten verwendet werden, bei denen nur wenig geschnitten werden muss.

Zuschnittservice

Wir bieten Ihnen für dieses Produkt einen Zuschnittservice an. Informieren Sie den technischen Berater bei Ihrer Bestellung darüber, dass Sie das Produkt selbst installieren möchten. Wir passen die Bestellung dann Ihren spezifischen Anforderungen entsprechend an.

Reinigung

Durch regelmäßiges Reinigen bleiben Ihre Leitersprossenabdeckungen frei von Schmutz und sehen wie neu aus. Die meisten Haushaltsmittel wie Reinigungsmittel und milde Entfetter können verwendet werden, vorausgesetzt, sie werden mit Wasser verdünnt und sofort mit Wasser abgespritzt. Bei hartnäckigen Ablagerungen verwenden Sie eine Bürste mit harten Borsten. In einer industriellen Umgebung kann Hochdruckreinigung verwendet werden.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine Wischmopps. Die Körnung der Oberfläche verfährt sich und hält Fasern fest. Starke Lösungsmittel sind ebenfalls nicht zu empfehlen.



Example showing before and after high pressure cleaning