Wet Step

ANTI-ERMÜDUNGSMATTEN • INNEN & AUßEN











WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Wet Step Matten bieten Rutschfestigkeit und ergonomische Vorteile in nassen Bereichen.

- **Rutschfest** - Drainagelöcher ermöglichen es, dass Wasser frei abfließen kann
- **Komfortabel** - Hochdichtes Nitrilschaum bietet hervorragende Anti-Ermüdungseigenschaften und fühlt sich auch für bloße Füße angenehm an
- **Hygienisch** - Antimikrobiell behandelt, um Gerüche und Materialabbau zu verhindern; schimmel- und mehltauresistent sowie antifungal
- **Langlebig** - Nitrilkautschuk-Schaum ist UV-beständig und hält deutlich länger als PVC- (Vinyl) Schaum
- **Leicht zu reinigen** - Kann im Autoklaven sterilisiert, professionell gewaschen oder von Hand gereinigt werden

SPEZIFIKATIONEN

Material	Nitrilgummi, hochdichter Schaum mit geschlossenen Zellen
Andere Eigenschaften	• **Dicke:** 6.5 mm
Sicherheit	• **Entflammbarkeit:** Besteht die Entflammbarkeitsnorm CPSC-FF-1-70 • **Statische Kontrolle:** ASTM C1028-96 Statischer Reibungskoeffizient: Trocken: 0.99 Nass: 0.82 • **Kompressionsverformung:** 41.8% bei 20 psi – 53.5% bei 40 psi
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den Einsatz in nassen Bereichen, in denen zusätzliche Rutschfestigkeit erforderlich ist – Umkleideräume, Duschen sowie Bereiche rund um Schwimmbäder und Spas. Ebenfalls empfohlen für den Einsatz in medizinischen Umgebungen wie Operationssälen und Vorbereitungsbereichen (Scrub Areas).

STANDARDGRÖßEN

60 x 90 90 x 150 90 x 300

Größentoleranz: +/- 5%










FARBEN



Grau



Blau

REINIGUNGSANLEITUNG

Wet Step Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Sie können industriell gewaschen werden (siehe Waschanleitung);
2. in einem Autoklaven sterilisiert.
3. Von Hand gewaschen unter Beachtung der folgenden Anweisungen: Schrubben Sie mit einer Deckbürste (nach Bedarf) mit einem Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert, Spülen Sie mit einem Schlauch oder Hochdruckreiniger.

Zum Trocknen aufhängen. Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

WASCHANLEITUNG

Die nachstehende Formel erfordert keine umfangreiche mechanische Einwirkung oder Trocknung. Die Formel wurde entwickelt, um Fettrückstände zu lösen, indem heißes Wasser verwendet wird, um Öle und Fette zu emulgieren.

1. Spülen 2-3 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
2. Pause 5-10 Minuten, hoher Wasserstand, 120˚ F (49˚ C)
3. Spülung 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
4. Nachspülen 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
5. Ablassen 2 Minuten

Wet Step Matten müssen nicht geschleudert oder getrocknet werden. Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus der Waschmaschine flach aus. Lassen Sie sie vor dem Aufrollen abkühlen.