Wet Step

ANTI-FATIGUE • BINNEN & BUITEN











WAAROM DEZE MAT KIEZEN?

Wet Step matten bieden slipweerstand en ergonomische voordelen in natte ruimtes.

- **Anti-slip** - Drainagegaten laten water vrij wegstromen
- **Comfortabel** - Hoogwaardige, hogedichtheid nitrilschuim biedt uitstekende anti-vermoeidheidseigenschappen en voelt prettig aan voor blote voeten
- **Hygiënisch** - Antimicrobieel behandeld om geuren en degradatie te voorkomen, schimmel- en meeldauwbestendig, antifungaal
- **Duurzaam** - Nitrilrubberschuim is UV-bestendig en gaat aanzienlijk langer mee dan PVC- (vinyl) schuim
- **Gemakkelijk schoon te maken** - Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf, commercieel gewassen of met de hand gereinigd









SPECIFICATIES

Materiaal	Nitrilrubber (Hoge Dichtheid Gesloten Celschuim)
Andere Eigenschappen	• **Dikte:** 6.5 mm
Veiligheid	• **Ontvlambaarheid**: Voldoet aan de ontvlambaarheidsnorm CPSC-FF-1-70 • **Statische controle:** ASTM C1028-96 Statische wrijvingscoëfficiënt: Droog: 0.99 Nat: 0.82 • **Drukvervorming:** 41.8% bij 20 psi, 53.5% bij 40 psi
Aanbevolen gebruik	Aanbevolen voor gebruik in natte ruimtes waar extra slipweerstand nodig is – kleedkamers, douches en rondom zwembaden en spa's. Ook aanbevolen voor gebruik in medische omgevingen, zoals operatiekamers en ruimtes waar personeel zich voorbereidt.

STANDAARD AFMETINGEN


60 x 90 90 x 150 90 x 300

Tolerantie grootte: +/- 5%

KLEUREN



Grijs



Blauw

REINIGINGSINSTRUCTIES

Wet Step matten kunnen op verschillende manieren worden gereinigd:

1. Commercieel gewassen (zie wasinstructies)
2. Gesteriliseerd in een autoclaaf
3. Met de hand gewassen volgens de volgende instructies:
   Schrob met een borstel (indien nodig) en gebruik een afwasmiddel met een neutrale pHwaarde.
   Spoel af met een slang of hogedrukreiniger.

Ophangen om te drogen. Zorg er altijd voor dat de mat droog is voordat je hem weer in gebruik neemt.

WASINSTRUCTIES

De onderstaande formule vereist geen uitgebreide mechanische werking of droging. De formule is ontworpen om vetresten op te lossen door gebruik te maken van heet water om oliën en vet te emulgeren.

1. Spoel 2-3 minuten, hoog waterniveau, koud water
2. Pauze 5-10 minuten, hoog waterniveau, 120˚ F (49˚ C)
3. Spoel 2 minuten, hoog waterniveau, koud water
4. Spoel 2 minuten, hoog waterniveau, koud water
5. Afvoer 2 minuten

Wet Step matten hoeven niet te worden afgezogen of gedroogd. Leg de matten plat nadat ze uit de wasmachine zijn gehaald. Laat de matten afkoelen voordat u ze oprolt.